




1. Установите в жесткую бетонную поверхность крепежные винты /идут в комплекте/.  Расстояние между отверстиями на фланце для крепежных элементов: 8 см (3 отверстия).
2. Подключите провода светильника к сети 220V, подключение осуществите с использованием герметичных коннекторов.
3. Установите и закрепите светильник на жесткой бетонной поверхности с помощью крепежных винтов.