


Инструкция

Модель: 074175-2

1. Установка



A 14# *1 + 63# *1 2 ШТ


B 14# *1 + 50# *1 6 ШТ

2. Параметры

Напряжение:	AC220V	Частота:	50 Гц
Цоколь:	E14*2	Мощность:	45 Вт

3. Примечание:

1. Не прикасайтесь к лампочке, когда она светится.
2. Обратитесь к квалифицированному электрику в случае возникновения проблем.
3. Для восстановления светильника (в случае выявления неисправности) используйте запасные элементы подходящие по характеристикам.
4. Не очищайте светильник водой.
5. Для защиты окружающей среды, пожалуйста, аккуратно обращайтесь с полиэтиленовым пакетом и пенопластом.



Арт: 074175-2